



TP-LINK TD-W8961ND (ADSL2+) -verkkopääte, langattoman verkon käyttöönotto

ÄLÄ KÄYTÄ MUKANA TULEVAA CD-LEVYÄ

Verkkopäätteessä on Anvian vaatimat linjan asetukset ja salaus langattomalle verkolle valmiina.

Langattoman verkon käyttöönotto

1. Tarkista, että verkkopäätteessä on virta päällä.
2. Hae tietokoneellasi langattomia verkkoja.
3. Etsi listasta oikea verkkonimi esim. "TP-LINK_ESIMERKKI"
4. Aktivoi langaton verkko kaksoisklikkaamalla sitä ja syötä tämän jälkeen salasana, joka ilmoitetaan tarrassa verkkopäänteen pohjassa kohdassa "Wireless Network Key"

Asetuksien muuttaminen

1. Syötä webiselaimen osoitekenttään osoite: 192.168.1.1
2. Kirjaudu sisään tunnuksella "admin" ja salasanalla "admin".
 - Tietoturvasyistä suosittelemme vaihtamaan admin-salasanan uuteen.