


TL-WR842ND - ohje vikatilanteeseen

Mikäli yhteys pätkee n. 2 tunnin välein, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Kirjoita Internet-selaimen (esim. Internet Explorer) osoiteriville **http://tplinklogin.net** ja paina enter
2. Kirjoita käyttäjätunnus (**admin**) ja salasana (**admin**)
3. Mene vasemmalla olevasta valikosta kohtaan: **Network → WAN**
4. Valitse alla olevan kuvan mukaisesti kohta: **Get IP with Unicast DHCP**
5. Klikkaa alla olevan kuvan mukaisesti **Save**-painiketta sivun alalaidasta.
6. Voit sulkea selaimen, asetus on tallennettu laitteeseen.



WAN

WAN Connection Type:

IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0

WAN port is unplugged!

MTU Size (in bytes): (The default is 1500, do not change unless necessary.)

Use These DNS Servers

Primary DNS:
Secondary DNS: (Optional)

Host Name:

Get IP with Unicast DHCP (It is usually not required.)